

● 本製品は、組み立て作業が必要になります。組み立て前に、組み立て説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

注意


- ・天然素材のため、節・バリがあります。
- ・雨など、常に濡れる場所では使用できません。
- ・マンションの共用部分など、設置が禁止されている場合があります。
- ・本製品には下穴用ビスが付属しています。金具取付け用ビスと間違えないようにしてください。




↑ 最新の情報

■セット内容


- ・ヒノキパレット ・アジャスター金具 4 個
- ・金具取付け用ビス (皿タッピング 4 x 12) 4 本
- ・下穴用ビス 2 本

■必要な工具**■組み立て方法**


1) パレットを裏返して、アジャスター金具を仮置きします。



3) 付属の下穴用ビスで下穴をあけます。ドライバーでビスの先端から10mm程度潜るまでねじ込んだら、取り外します。(下穴用ビスは2本付属しています。)




2) 金具の穴位置に、マジックなどでマーキングをします。




4) 付属のタッピングビス (長さ12mm) で固定したら完了です。

■アジャスターの調整方法 設置した際にガタつく場合は、アジャスターで調整してください。調整幅は約12mmです。

・アジャスターを1番ねじ込んだ状態で設置します。



・低い方のアジャスターを緩み方向に回して伸ばし、水平になるように調整してください。

**■長くご使用いただくために**

本製品は、ヒノキの無垢材を使用しています。腐りや汚れに対して強い木材ですが、汚れが気になる場合は、固く絞った雑巾などで表面を拭いてください。また、ワックスなどで処理すると、さらに汚れにくくなります。